

第2章

この章でおこなうこと

WindowsMe/98/95 を搭載したパソコンを使って、インターネットに接続するための設定をおこないます。

WindowsMe/98/95 編

2.1 BroadStation を使えるようにします

- Step 1** 設定用パソコンに LAN ボード / カードのドライバをインストールする 21 ページへ
- Step 2** 設定用パソコンにインターネット接続のための設定をする (TCP/IP の設定) 22 ページへ
- Step 3** BroadStation にインターネット接続のための設定をする 26 ページへ

2.2 パソコンでインターネットを利用します

- Step 4** BroadStation に接続したパソコンからインターネットに接続する 33 ページへ

2.3 2 台目以降のパソコンを増設します

- Step 5** パソコンに LAN ボード / カードのドライバをインストールする 34 ページへ
- Step 6** パソコンにインターネット接続のための設定をする (TCP/IP の設定) 34 ページへ

パソコンからインターネットに接続する手順は、以下の通りです。

BroadStation を使えるようにします

21 ページ ~

- Step 1** 設定用パソコンに LAN ボード / カードのドライバをインストールする
- Step 2** 設定用パソコンにインターネット接続のための設定をする (TCP/IP の設定)
- Step 3** BroadStation にインターネット接続のための設定をする

パソコンでインターネットを利用します

33 ページ ~

- Step 4** BroadStation に接続したパソコンからインターネットに接続する

2 台目以降のパソコンを増設します

34 ページ ~

- Step 5** パソコンに LAN ボード / カードのドライバをインストールする
- Step 6** パソコンにインターネット接続のための設定をする (TCP/IP の設定)

2.1 BroadStation を使えるようにします

ここでは、1 台のパソコンを設定用パソコンとして使い、BroadStation に対してさまざまな設定をおこないます。

Step 1 設定用パソコンにLANボード / カードのドライバをインストールする

BroadStation を機能させるには、パソコンを使ってさまざまな設定をおこなう必要があります。本書では、このパソコンを《設定用パソコン》と表記しています。

最初のステップでは、《設定用パソコン》に搭載された LAN ボード / カードのドライバをインストールします。

ドライバのインストール方法については、お使いの LAN ボード / カードのマニュアルを参照してください。ドライバのインストールが完了したら、「**Step 2** 設定用パソコンにインターネット接続のための設定をする (TCP/IP の設定)」(P22) へ進んでください。

メモ このマニュアルは、新規にインターネット / LAN 環境を構築することを前提に説明しています。

Step 2 設定用パソコンにインターネット接続のための設定をする (TCP/IP の設定)

BroadStation の設定をおこなうために、IP アドレスを設定します。

- 1 パソコンを起動します。
- 2 [スタート] - [設定] - [コントロールパネル] を選択します。
- 3 [ネットワーク] をダブルクリックします。
- 4 [現在のネットワークコンポーネント] 欄に、LAN ボード / カードのドライバおよび「TCP/IP」が表示されていることを確認します。


《1 枚の LAN ボード / カードのみインストールされている場合》



1 確認

LAN ボード / カードのドライバと TCP/IP が表示されていることを確認します。

《ダイアルアップアダプタや他の LAN ボード / カードがインストールされている場合》




1 確認


LAN ボード / カードのドライバと TCP/IP が表示されていることを確認します。

「現在のネットワークコンポーネント」欄には次のように表示されますが、正常です。
「TCP/IP-> “LAN ボード / カードのドライバ名”」
表示されていることを確認したら、手順 5 へ進みます。


- △注意** LAN ボード / カードのドライバが表示されないときは、お使いの LAN ボード / カードのマニュアルを参照してください。
- TCP/IP プロトコルが表示されないときは、次の手順をおこなって、TCP/IP プロトコルを追加してください。


TCP/IP プロトコルの追加（例）

- 


1 クリック [追加] をクリックします。
- 

1 選択 [プロトコル] を選択します。





2 クリック [追加] をクリックします。
- 

1 選択 [製造元] は「 Microsoft 」を選択します。



2 選択 [ネットワークプロトコル] は「 TCP/IP 」を選択します。



3 クリック [OK] をクリックします。
- 

1 確認 TCP/IP プロトコルが追加されていることを確認します。

次ページへ続く

5




1 選択

「TCP/IP」を選択します。

2 クリック

[プロパティ] をクリックします。

6




1 クリック

[IP アドレス] をクリックします。

2 選択

「IP アドレスを自動的に取得」を選択します。

7




1 クリック

[ゲートウェイ] をクリックします。

2 確認

[新しいゲートウェイ] や [インストールされているゲートウェイ] が空白であることを確認します。



1 選択


追加されているIPアドレスがある場合は、IP アドレスを選択します。

2 クリック

[削除] をクリックします。

次ページへ続く

8



1 クリック

[DNS 設定] をクリックします。


2 選択

[DNS を使わない] を選択します。

3 クリック

[OK] をクリックします。

9



1 クリック

[はい] をクリックします。

10 パソコンが再起動されます。

これで、パソコンの TCP/IP の設定は完了です。

- メモ** インターネットに接続するには、パソコンに IP アドレスや DNS、ゲートウェイの設定をする必要がありますが、BroadStation ではすべて自動的に割り当てられます。(DNS、ゲートウェイは、BroadStation の IP アドレスが割り当てられます。)
- 正しく割り当てられているかを確認するには、WINIPCFG コマンドをお使いください。WINIPCFG コマンドの使い方は、「パソコンの TCP/IP 設定を確認したい」(P116) を参照してください。

Step 3 BroadStation にインターネット接続のための設定をする


BroadStation の IP アドレスを設定し、CATV/xDSL 回線を利用してインターネットに接続するための設定をおこないます。インターネットに接続するための設定画面を表示するには、WEB ブラウザが必要です。あらかじめインストールしておいてください。

Windows Me/98 をお使いの場合は、WEB ブラウザが標準でインストールされています。

△注意 すでにネットワークを構築している環境でご使用になる場合は、パソコンと Broad Station を 1 対 1 で接続して、すべての設定をおこなってから既存のネットワークに接続してください。

1 [スタート] - [ファイル名を指定して実行] を選択します。


2 **1入力** 名前に「http://192.168.0.1」と入力します。



2クリック [OK] をクリックします。

△注意 [OK] をクリックしたときに「インターネット接続ウィザード」が起動した場合（手順 3 や手順 4 の画面が表示されなかった場合）は、「第 5 章 困ったときは」の「Internet Explorer が起動しない」（P94）を参照してください。

3 **1入力** この画面が表示されたときは、「ユーザー名」に「admin」と入力します。



2クリック [OK] をクリックします。

次ページへ続く



WEB ブラウザが起動して、設定画面が表示されます。

設定画面が表示されないときは、「第 5 章 困ったときは」の「設定画面が表示されない」(P96)を参照して、WEB ブラウザの設定と TCP/IP の設定を確認してください。

BroadStation の設定内容は、お客様の環境によって異なります。以下の該当する項目を参照して、設定をおこなってください。

PPPoE を使用する xDSL 回線の場合

「PPPoE クライアント機能を使用する場合 (フレッツ ADSL などをお使いの方)」(P28) へ進んでください。

PPPoE を使用しない CATV/xDSL 回線の場合

「PPPoE クライアント機能を使用しない場合 (CATV や Yahoo!BB などをお使いの方)」(P31) へ進んでください。


次ページへ続く

PPPoE クライアント機能を使用する場合 (フレッツ ADSL などをお使いの方)

- 5 **1 クリック** [簡易設定] をクリックします。




- 6 **1 クリック** この画面が表示されたら、[はい] をクリックします。



NetscapeNavigator をお使いの場合は、「そちらから送信される情報は保護されません。」というメッセージが表示されます。


[OK] をクリックして続行します。

- 7 **1 選択** [PPPoE クライアント機能を使用する] を選択します。
選択すると手順 8 の画面が表示されます。



次ページへ続く

8



1 選択

「PPPoE クライアント機能を使用する」が選択されていることを確認します。

2 入力


プロバイダから指定された「接続ユーザ名」と「接続パスワード」を入力します。

3 クリック

「次へ」をクリックします。

「BroadStation の設定に必要なもの」(P7) でプロバイダ識別子の指定がある場合 (フレッツ ADSL をお使いの方など) は、「接続ユーザ名」欄に「接続ユーザ名 @ プロバイダ識別子」の書式で入力する必要があります。

9



1 選択

「BroadStation の設定に必要なもの」(P7) で記入した内容 () にしたがって、設定を行ってください。


1 入力

DNS サーバアドレスが「指定なし」の場合は、「DNS アドレスを自動取得」を選択してください。

2 クリック

「設定完了」をクリックします。

10



1 クリック

「http://www.airstation.com/」をクリックします。

2

WindowsMe/98/95 編


次ページへ続く




“airstation.com”が表示されたら、《設定用パソコン》による設定は、すべて終了です。

PPPoe クライアント機能を使用しない場合 (CATV や Yahoo!BB などをお使いの方)

5 **1 クリック** [簡易設定] をクリックします。




6 **1 クリック** この画面が表示されたら、[はい] をクリックします。



NetscapeNavigator をお使いの場合は、「そちらから送信される情報は保護されません。」というメッセージが表示されます。

[OK] をクリックして続行します。

7 **1 確認** [PPPoe クライアント機能を使用しない] と表示されていることを確認します。



2 クリック [次へ] をクリックします。

次ページへ続く

2.2 パソコンでインターネットを利用します

インターネットに接続する方法について説明します。

Step 4 BroadStationに接続したパソコンからインターネットに接続する

BroadStation への接続が完了したパソコンを使って、インターネットに接続してみます。WEB ブラウザを起動して AirStation/BroadStation のユーザー専用サポートページ “airstation.com” を表示させてみましょう。

ここでは、Internet Explorer 6 を使用した場合の手順を説明します。

- 1 BroadStation への接続が完了したパソコンで、[スタート] - [プログラム] - [Internet Explorer] を選択します。

▶参照 「インターネット接続ウィザード」が起動した場合は、「第5章 困ったときは」の「Internet Explorer が起動しない」(P94) を参照してください。

- 2  [アドレス] 欄に「http://www.airstation.com/」と入力します。
<Enter> キーを押します。

同様の手順で他のホームページのアドレスを入力すれば、指定したホームページが表示されます。

▶参照 ホームページが表示されない場合は、「第5章 困ったときは」の「5.3 インターネット接続で困ったとき」(P104) を参照してください。

- 3 “airstation.com” が表示されます。

☐メモ xDSL 回線でインターネット接続する場合、PPPoE 接続ツール（フレッツ接続ツール等）は、使用しません。既にインストールしている場合は、アンインストールしてから使用することを推奨します。

2.3 2 台目以降のパソコンを増設します

2 台目以降のパソコンを増設するときは、以下の設定をおこなってください。

1 台目のパソコンから BroadStation 経由でインターネットに接続できる場合、BroadStation の設定は正常です。2 台目以降のパソコンを増設する場合、BroadStation の設定は必要ありません。

ただし、増設するパソコンには以下の設定が必要になります。

2 台目以降のパソコンに LAN ボード / カードをインストールする

2 台目以降のパソコンに TCP/IP の設定をする

▶参照 2 台目以降のパソコンの OS が WindowsXP/2000/NT4.0 の場合は、「2 台目以降のパソコンを増設します」(P57) を参照してください。

Step 5 パソコンにLANボード / カードのドライバをインストールする

お使いの LAN ボード / カードのマニュアルを参照して、LAN ボード / カードをインストールしてください。

Step 6 パソコンにインターネット接続のための設定をする (TCP/IP の設定)

《設定用パソコン》を含むすべてのパソコンに対し、インターネットに接続するための設定をします。

- 1 パソコンを起動します。
- 2 [スタート] - [設定] - [コントロールパネル] を選択します。
- 3 [ネットワーク] をダブルクリックします。

次ページへ続く

4 [現在のネットワークコンポーネント] 欄に、LAN ボード / カードのドライバおよび「TCP/IP」が表示されていることを確認します。


《1 枚の LAN ボード / カードのみインストールされている場合》



1 確認

LAN ボード / カードのドライバと TCP/IP が表示されていることを確認します。

《ダイヤルアップアダプタや他の LAN ボード / カードがインストールされている場合》




1 確認


LAN ボード / カードのドライバと TCP/IP が表示されていることを確認します。

「現在のネットワークコンポーネント」欄には次のように表示されますが、正常です。
「TCP/IP-> “LAN ボード / カードのドライバ名”」
表示されていることを確認したら、手順 5 へ進みます。


- △注意** LAN ボード / カードのドライバが表示されないときは、お使いの LAN ボード / カードのマニュアルを参照してください。
- TCP/IP プロトコルが表示されないときは、次の手順をおこなって、TCP/IP プロトコルを追加してください。

TCP/IP プロトコルの追加（例）

- 


1 クリック [追加] をクリックします。
- 

1 選択 [プロトコル] を選択します。

2 クリック [追加] をクリックします。
- 

1 選択 [製造元] は「 Microsoft 」を選択します。

2 選択 [ネットワークプロトコル] は「 TCP/IP 」を選択します。

3 クリック [OK] をクリックします。
- 

1 確認 TCP/IP プロトコルが追加されていることを確認します。

次ページへ続く

5




1 選択

「TCP/IP」を選択します。

2 クリック

[プロパティ] をクリックします。

6




1 クリック

[IP アドレス] をクリックします。

2 選択

「IP アドレスを自動的に取得」を選択します。

7




1 クリック

[ゲートウェイ] をクリックします。

2 確認

[新しいゲートウェイ] や [インストールされているゲートウェイ] が空白であることを確認します。



1 選択


追加されているIPアドレスがある場合は、IP アドレスを選択します。

2 クリック

[削除] をクリックします。

次ページへ続く

8



1 クリック

[DNS 設定] をクリックします。


2 選択

[DNS を使わない] を選択します。

3 クリック

[OK] をクリックします。

9



1 クリック

[はい] をクリックします。

10 パソコンが再起動されます。

これで、パソコンの TCP/IP の設定は完了です。

メモ インターネットに接続するには、パソコンに IP アドレスや DNS、ゲートウェイの設定をする必要がありますが、BroadStation ではすべて自動的に割り当てられます。(DNS、ゲートウェイは、BroadStation の IP アドレスが割り当てられます。)
正しく割り当てられているかを確認するには、WINIPCFG コマンドをお使いください。
WINIPCFG コマンドの使い方は、「パソコンの TCP/IP 設定を確認したい」(P116) を参照してください。

インターネットに接続する手順は、「2.2 パソコンでインターネットを利用します」(P33) を参照してください。